取扱説明書 更新情報

更新時期	更新ページ	更新箇所
2014年1月	2ページ	動作確認済 OS
2014年1月	32ページ	使用上の注意
2014年3月	14ページ	HDMI ジャック種類案内
2014年3月	2ページ	アプリ動作確認済 OS
2015年3月	17ページ	アプリ動作確認済 OS
2015年3月	2ページ	アプリ動作確認済 OS
2015年3月	17ページ	アプリ動作確認済 OS
2015年3月	8ページ	撮影日設定の方法
2015年3月	18ページ	撮影日設定の方法
2015年10月	2ページ	アプリ動作確認済 OS
2015年10月	17ページ	アプリ動作確認済 OS

品番 74177000

取扱説明書



本品はアウトドアレジャー における動画及び静止画を 撮影するための家庭用小型 カメラです。反社会的行為 や犯罪行為を目的としては 絶対に使用しないで下さい



LOGOSACTION EZ CAM・WIRELESS LAN LOGOSアクションEZカム・ワイヤレスLAN

目次

はじめに	目次・・										· P1
	仕様詳細										· P2
I.	_最新仕様	情報の	りご案	内							· P3
	各部位の	名称									· P4
	電源の C	N · C	FF ·								
基本	メディア	FK)	<u></u> =∪-	カ-	- ド) (の.	セ	ツ	 	· P5
	モニター	表示の	D基礎	説明	月·						
	カメラの	充電ス	b法·								· P6
	モードの	切りを	孝え・								· P7
	カウンタ	一 表元	元の訪	明							
操作	動画の撮	影·									· P8
	コンセン	トに持	妾続し	70	り使	用					· P9
	再生方法	(パン	ノコン)							·P10~11
	_ デ ー タの	削除刀	5法・								·P12

「パソコンカメラ機能・・・・・・P13
操 再生方法(テレビ)・・・・・・P14~ 15
データの削除方法(テレビ)・・・・P16
アプリケーションのダウンロード・・・P17
無線 ### ### ### ### ### ### ### #### ###
無線 無線 LAN でスマホ等とつなぐ・・・・P18 アブリに接続できない場合・・・・・P19 ~ 20
アプリの操作方法・・・・・・P21 ~ 23
防水ハウジングの使い方・・・・・P24
ア タ バイクマウントの使い方・・・・・P25
アタッチメントの使い方・・・・・・P25 連結ユニットの説明・・・・・・P26 ヘルメットマウントの使い方・・・・・P27 ~ 28
シート ヘルメットマウントの使い方・・・・P27~28
_サーフボードマウントの使い方・・・・P29
注 故障かな?と思ったら・使用上の注意・P30
意 使用上の注意・・・・・・・P31 ~ 32

サイズ	6×2.3×3.8cm
本体重量	68g
充電方式(プラグ形状)	USB充電(Micro-B)
静止画(画素数)	800万画素 (3264×2448) 500万画素 (2592×1944)
画像保存形式	JPEG
動画 (ピクセル)	FHD:1920×1080(30fps) HD:1280×720(60fps) HD:1280×720(30fps)
動画保存形式	MOV
手ぶれ補正	デジタル手ぶれ補正
ホワイトバランス	(アプリ使用時)設定式 (カメラ本体)オート
セルフタイマー(静止画)	○(アプリ使用時のみ)
連写	3、5、10枚連写(アプリ使用時のみ)
防水性能(ハウジング使用時)	3m (IPX8)
無線LAN機能	0
アプリ	○(SYMAGIX)
対応メディア	MicroSDHC (32GBまで) Class4~10対応 (10推奨)
目安充電時間	約4~5時間
目安使用時間	約60分~120分(モードにより異なる)
使用可能気温	約−10∼40℃
ジョイントの種類	スクリュ ー Aタイプ

対応するパソコンのスペック				
動作確認済OS (パソコン接続)	Windows2000、XP、VISTA Windows7、8、MacOS X10.0以上			
動作確認済OS (PCカメラモード)	WindowsXP(SP3)、VISTA Windows7、8、MacOS X10.8以上			
CPU	Intel Pentium 1GHz以上 or 同等性能CPU			
内蔵メモリ	2GB以上			
ハードディスク	1GB以上のフリースペース			
音声•映像	DirectX8以上			
CDドライバー	4倍速以上			
その他	USB1.1 or USB2.0ポート			

Android2.3以上5.1.1以下 アプリ 動作確認済OS iOS6及び7及び9.0.2 ※常時更新(3ページを確認) (スマホ・タブレット)

付属アクセサリー

- ●防水・防塵ハウジング(3m)
- ●バイクマウント
- ●ヘルメットマウント
- ●ヘルメットベルト
- ●サーフ(スノー)ボードマウントセット (3Mスティッカー含む)
- ●USBケーブル
- ●3Mスティッカー(予備)2枚

本品をお求めいただき誠にありがとうございました。

で使用に際して、初めに本書をよくお読みいただき、大切に保管してください。 尚、仕様は予告なく更新される場合があります。本書の情報は2013年時点のものです。 最新説明書と更新箇所のご案内は下記 QR コード及び URL からご覧いただけます。 また、使用されている画像やイラストは実物と異なる場合があります。ご了承ください。

最新説明書はこちら


スマホやタブレットは この QR コードを 読み取ってください 下記 URL からも確認

できます





http://www.logos.ne.ip/new_webcatalog/pdf/2002.pdf



電源の ON・OFF

電源ボタンを4秒押し続けると→ON 電源ボタンを4秒押し続けると→OFF 注意!電源 ON の直後に自動的に OFF になる場合は、充電が空の状態です。電源を OFF にした状態で充電を行い、充電完了後に ご使用ください。

注意!電源 ON の状態で約5分間何もしなければ、電源は自動的に OFF になります。

メディア(メモリーカード)をセットする

注意!メディアは 付属していません。 必ず市販のメディ アをご購入ください。




- 注意! 使えるメディアは microSDHC の 32GB までです。 64GB は使用できません。
- 注意! Class は 4~ 10 に対応します が、Class 10 を推奨します。 4や6の場合、転送速度が遅い ため、スハーズな再生ができな かったり、操作時のフリ**ー**ズを 引き起こす場合があります。
- 注意!メディアの使い回しは禁止です。 必ず新品を使用すること。誤作 動やフリーズの原因となります。
- 注意!メディアの抜き差しはカメラの 電源を OFF にしてから行って ください。メディアとカメラの 破損に繋がります。
- 注意!メディアの向きに注意してくだ さい。破損に繋がります。

モニター表示の説明




- ●撮影モード:静止画
- 静止画:枚数
- ②撮影モード:動画
- 動画:時間
- 電波発信
- ⑦ 充電池残量

- 4 メディア
- 6 画質
- 6 操作音の消音



まず初めに → カメラに充電する





充電開始 インジケーターが 青く点灯します。




約4~5時間

注意! USB コードの接続は、必ずカメラの電源を OFF にしてから行ってください。 注意!充電ケーブルは最後までしっかりとジャックに差し込んでください。

注意!充電中は操作及び撮影ができません。ご注意ください。

インジケーターが 消灯すれば充電完了

コンセントからも充電 OK! ※市販のアダプターが必要です





操作方法(充電中は操作できません)

モードを切り替える

モードボタン

モードボタンを押すたびに次の順でモードが切り替わり の表示がかわります









高画質 FHD:

1920×1080(30fps)

動画:中画質

1280×720(30fps)

動画:中画質(動き) 1280×720(60fps)

2592×1944

静止画:800万画素 3264×2448

※(動き):コマ数が多く早い動きに適している

カウンター表示の説明



メディアの残量 (緑画可能時間) 撮影中の表示: 録画時間


静止画 HI 999

メディアの残量 (撮影可能枚数) 999 の表示は、999 枚以上撮影可能 を意味します。

注意!録画可能時間・撮影可 能枚数に関係なく電池残量が 無くなるとその場で録画(撮 影)が終了します。

注意!メディアの残量が無く なると撮影は行えません。

注意!カウンターの時間及び 枚数は、あくまで目安です。 ご注意ください。



コンセントに接続して使用する事もできます

※市販のアダプターが必要です

市販のアダプターがあれば コンセントに接続しながら使用する事ができます

電池残量を気にせず継続撮影できます

照別年間完了です


注意!メディアの保存容量が無くなると、撮影は自動的に停止します。停止直前の録画記録は保存されています。

注意!コンセントに接続しながら使用する際は、充電はされません。(電圧不足や特殊状況はこの限りではない)

注意!コンセント接続している場合は、特殊な状況を除き、無操作時でも目動電源 OFF にはなりません。

再生(確認)方法

再生方法① PC (パソコン) とつないで再生




|注意! PC の機種や OS によっては上記操作と異なる場合があります。詳しくはパソコンの説明書もご覧ください。

|注意! 再生には予め動画再生ソフトが PC (パソコン) 内にインストールされている必要があります。

注意!必ずメディアをカメラにセットしてから電源を ON にしてください。

再生方法② メディアを取り出して再生



フォルダを開きその中の DCIM フォルダ を開き、データを選択して再生してください。
②自動的に開かない場合は、PC 内の「マイコンピューター」などからメディア
(SD カード)(リムーバブルディスク)を

探して再生してください。

注意! PC の機種や OS によって左記操作と異なる場合があります。詳しくはパソコンの説明書もご確認ください。注意! 再生には予め動画再生ソフトがPC (パソコン) 内にインストールされている必要があります。

注意!必ずメディアをカメラにセット してから電源を ON にしてください。

●動画が再生できない場合・・・

注意!動画の保存データ形式は MOV です。再生ソフトやスマホ、タブレットの種類によって再生できない場合があります。その場合は一般的な「ファイル形式変換ソフト」を使用してファイル形式を対応可能形式に変換して再生してください。スマホやタブレット等は一般的な MOV 再生アブリを使用する事も方法の1つです。尚 PC の機種や OS、またテレビの機種によっては、再生できない場合もございます。

●動画がスムーズに再生されない ●音と映像がずれる 場合・・・

○PC(パソコン)の処理速度が遅い可能性があります。PC の処理速度が遅いとスムーズな再生を妨げたり 音声と映像のズレにつながりますので、処理速度の速い PC をご使用ください。

○PC のハードディスクにコピーしたデータを再生してください。
○microSDHC カードの CLASS が4~6の場合は、Class 10 にすることで解消する事があります。

注意!特殊な環境で使用される特性上、風切り音などを和らげるために製品の音声は小さく設定しています。 そのため会話などの録音は困難とお考えください。

データの削除方法

メディア内の動画・静止画データを削除する場合は・・・

削除方法①: PC(パソコン)の画面上で、メディア内の DCIM フォルダを開き削除する。

フォルダごと削除すれば一括削除ができます。

削除方法②: テレビの画面上で、選択削除及び一括削除ができます。(16ページ)


注意!一度削除されたデータは復元できません。削除の際は注意深く確認の上、実行してください。

PC(パソコン)カメラ機能

パソコンの外付けカメラとしても使えます

動作確認済OS WindowsXP(SP3)、VISTA (PCカメラモード) Windows7、8、MacOS X10.8以上

注意! PC の機種や OS によっては機能しない場合がありますご了承ください。




テレビで再生(確認)

テレビ再生 HDMI ケーブル(市販品)につないで再生する

市販の HDMI ケーブルを使えば、テレビで再生することができます。



②市販 HDMI ケーブルでカメラとテレビをつなぐ



3 テレビを HDMI モードにし カメラの電源を ON にする

4)テレビ画面に映れば準備 OK



HDMI ケーブル (市販品)

[カメラ側:ジャックの種類は HDMI-mini (タイプ C)]

注意! HDMI ジャックを備えているテレビに限ります。

注意!本品には HDMI ケーブルは付属していません。必ず市販の HDMI ケーブルをお求めください。

注意!画像の上下左右の端が切れている場合は、テレビの画面モード設定を変更してください。

注意!テレビ機種によって映像が乱れたり全画面表示されないことや映らないことがあります。ご了承ください。

動画再生(テレビ)

画面の説明





静止画確認モード

再生・確認の説明 カメラのボタンを押して操作します。

- を押してモードを選ぶ (動画 → 静止画)
- ② 参を押してファイルを選ぶ
 - 3 (♣/☎)を押して再生・確認を実行

動画再生モード

- ●画質の種類に関係なく撮影 した順に保存されています。
- ●最後に撮影したファイルから表示されます。
- **(※/ ☎)** ボタンで再生停止

静止画確認モード

- ●画質の種類に関係なく撮影した順に保存されています。
- ●最後に撮影したファイルから 表示されます。
- **●(ä-/¤**) ;

| ボタンでファイルの 容量目安の表示や 表示を消す事がで きます。

|削除方法<u>(テレビ)</u>

注意! 一度削除されたデータは復元できません。 削除の際は注意深く確認の L、実行してください。

ファイルの削除方法

- (1)削除したいファイルを表示する
- ② (・/・・) を長押しして削除モード
- ③ v を押してカーソルを移動し YES を選択する
- 4 (♣/☎)を押して削除実行
- ⑤ ひ で NO を選択し(♣/♠)を押すと再生モードに戻ります。
- **⑥** υ を長押しすればカメラの電源を OFF にできます。

全ファイルデータを一括削除する方法


削除モードの状態で、



を押して Format にし、

上記③④を実行してください。全てのファイルデータが削除されます。……………





無線 LAN で楽しむ

アプリ(アプリケーション)をダウンロードする

アプリ動作確認済OS (スマホ・タブレットなど) Android2.3以上5.1.1以下 iOS6及び7及び9.0.2 ※常時更新(3ページを確認

注意!スマホやタブレット端末の機種や OS のバージョンによっては、アプリが使用できない場合があります。

注意!スマホやタブレット端末の機種や OS のバージョンによって、またアブリのバージョンアップに伴い、手順や表示内容、アイコン形状、表示位置などが本書記載内容と異なる場合があります。

|注意!スマホやタブレットの OS バージョンが更新されると、それまで使用できたアブリが使用できなくなる場合が |あります。その場合は OS のバージョンを戻してご使用ください。また逆にスマホやタブレットの OS バージョンが |最新ではない状況で最新アブリをダウンロードすると、最新アブリが使えない場合があります。ご注意ください。

| **左思:**日 00 メーカーの 00 カイ・フェンティッと 1 か生じたり、状況によっては更新を行わない場合もございますので予めご了承ください。

注意!アプリが更新された場合は、更新情報及び最新説明書が3ページの QR コードか URL からご覧いただけます。

アプリをダウンロードする

スマホやタブレット端末などアプリがダウンロードできる端末で下記アブリをダウンロードしてください。

アプリ名:SYMAGIX Cam (無料)

パスワード: 1234567890



ダウンロード が完了すると このマークが 画面上に表示 されます

②アプリはまだ起動 しないでください

注意!ダウンロード前に上記の注意表記をご確認ください。

無線(LAN)でスマホ(タブレット)とつなぎアプリを起動する

注意!スマホやタブレット端末の機種や電波環境、使用環境、電池残量、 などにより、

●アプリに接続しにくい ●―日接続しても突然切断される ●アプリに接続ができない といったことがあります。ご了承ください。

このようなの場合は、19ページ[アプリに接続できない場合」の方法で改善することがあります。ご確認ください。



カメラから電波が発信されマークが赤く 点滅します (赤く点滅:雷波発信中)

(4)ネットワークにつながるとカメラの

変わります。 (赤く点灯:無線接続中)

5 スマホの画面から アプリ (SYMAGIX) を起動する ※必ずカメラの側で起動してください。

⑥アプリにうまく接続すると、 操作画面が表示され、接続完了です。

操作画面



起動面面

が赤点灯に


注意!約30秒~1分間無線接続がなければ、電波発信は自動的に停止します

③スマホ(タブレット)のWiFi設定画面から「LOGOS EZ CAM」のネットワークに接続します。


注意!カメラが発する無線電波は1つのスマホ(タブレット)しか受信できません。 先に他のスマホに接続されている場合は接続できませんのでご注意ください。

[アプリに接続できない場合]

アプリがつながりにくい場合は、以下の方法をお試しください。



上記方法でアプリに接続できない場合は、下記の手順をお試しください。



先の方法でもつながらない場合は、以下の事をご確認ください

カメラがスマホの側にありますか?	接続時はカメラの側で行ってください。
カメラは無線モードになっていますか?	ボタンを押しても 30 秒以内に接続されなければ無線モードは自動的に OFF になりマークが消灯します。再度やり直してください。
スマホやタブレットの WiFi 設定で「LOGOS EZ CAM」のネットワークに接続していますか?	スマホの WiFi 設定画面で確認し、「LOGOS EZ CAM」 のネットワークに接続してください。※使用中に電波が一旦切断されると、 その時点で、他のスマホに電波接続が切り替わっていることがあります。
カメラの電池残量が少ないですか?	カメラの電池残量が影響を及ぼすことがあります。カメラに十分充電を してから行ってください。
スマホやタブレットの OS バージョン が対応していますか?	動作確認済み OS(17 ページ)をご確認ください。

※スマホ(タブレット)の機種や OS のバージョンによっては、上記の限りではない場合があります。

注意! 本品はカメラ自体が電波を発します。アプリが接続しにくい状況は周辺電波環境の問題が考えられます。 不具合ではございませんので予めご了承ください。

注意!約30秒~1分の間に無線接続しなければ、無線発信が自動的に停止します。

注意!アプリ操作中は基本的にカメラ本体で操作はできません。

注意!無線が届く距離は約5mです。(電波環境やカメラ電池残量により5mより短くなることがあります)

アプリの操作方法

アプリの基本アイコン説明

注意!下記操作画面は一例です。スマホやタブレットの機種や OS によってアイコンの位置や形状、有無が異なることがあります。 注意!アプリは随時更新されています。更新により新しい機能が追 加されたりそれまで使用できた機能が使えなくなることがあります。





Android 用アプリの画面表示例

iPhone 用アプリの画面表示例 ※アプリのバージョンによって表示内容が異なります。



カメラの雷池残量



無線が接続中

(表示されないスマホもあります)



選択されたホワイトバランスを 表示します



画質選択アイコン 画質を選択できます



設定画面アイコン 設定を選択・確認 できます



セルフタイマーアイコン セルフタイマーを設定できます ※静止画モードのみ表示されます



アルバムアイコン カメラ内のメディアに保存された データを見ることができます

※表示カウンターは、 録画(撮影)可能目安時間(枚数)です

スマホでカメラを操作する事ができます



撮影モード切換えアイコン 撮影のモードを切換えることがでます



動画撮影ボタン 押すと動画撮影を 開始します



静止画撮影ホタン 押すと静止画を 撮影します





押すとアルバム画面になり、カメラのメディア内に保存されたデータを確認する事ができます

表示されたデータを押すと・・・ ightharpoonup 静止画データが拡大表示されます。※動画はサポートしていません



メディア内の全てのデータをスマホ(タブレット)にダウンロードします



押すと選択画面になります

表示されたデータを 押すと選択されます



選択したデータをスマホ(タブレット)に ダウンロードします※



選択したデータを削除します

注意!動画のダウンロードには時間がかかります。録画時間以上の時間が必要ですので、ご注意ください。





押すと設定画面になり、以下の項目が選べます。

(自動翻訳のためアプリのバージョンによって文字表示が異なることがあります)※随時更新

バーストキャプチャー	連写モードになります	-	(オフ)(10連射) (5連写)(3連写)	10 5	3
ホワイトバランス	環境に合わせて 選んでください		天) (曇り) 🎎		
周 波 数	地域によって選んでく	こださい	(50Hz) 東日本	(60Hz) 西日本	
メディアのフォーマット	(Yes or No)				
情 報	情報が確認できます				

注意! 周波数の設定は、東日本(50Hz)、西日本(60Hz)です。誤ると蛍光灯下では画像のチラつきが発生します。



押すとセルフタイマーを設定できます

OFF セルフタイマーは機能していません 撮影ボタンを押して約2秒後に撮影されます 撮影ボタンを押して約 10 秒後に撮影されます








注意!無線接続を終える場合は、必ずアプリを終了させてからカメラの無線ボタンを OFF にしてください。

付属アタッチメントの説明

防水ハウジングの使い方水の中や側で使う



注意! 防水性能は IPX8 の 3m 防水となっておりますが、防水を保証するものではありません。パッキンや可動部の劣化や 1 粒の砂や毛髪 1 本でもパッキンに付着すると、水漏れの原因になります。

注意!海水が付着した場合は、ヒンジ等の金属部位の腐食やカメラの故障に繋がりますので、使用後速やかに真水で綺麗に洗浄し、水分をよく振り落としてから乾かし、完全に乾いた状態で保管してください。

注意! 防水性能は防水ハウジングにセットしたときのみ有効です。ハウジング無しでは絶対に雨や水などがかからないようにご使用ください。

注意! その高い密閉性により、低温時や水中ではハウジング内との温度差で曇りやすくなります。市販の曇り止め 剤の使用や電源をこまめに切ることをお勧めします。


バイクマウントの使い方 自転車・バイクに取付ける

バイクマウントの構造

蝶ネジAを緩めるとジョイント部が

縦回転します。 ジョイント部 ネジΑ をカメラ底のネジ受け に押し当てながら蝶ネジ B を 回転させて固定します。 「カメラ底のネジ受け 蝶ネジ A 蝶ネジB ネジA 空回りする場合は つまみを引きながら回転

バイク(自転車)に固定する方法 1)固定ネジを反時計回りに 回転させて外します。



②ストッパーの間にバイクや自転車のパイプを 挟み、再度固定ネジで締め付けて固定します。

注意!締め込み過ぎによる破損に注意

注意!蝶ネジ A が空回りする際は、左図のようにつまみを引きながら回して下さい。 **注意!**ナットが外れた場合、紛失にご注意ください。 注意!必ず全てのネジが確実に締まって固定されている事を確認してからご使用ください。

連結ユニットの説明

連結ユニットは、「ヘルメットマウント」もしくは

「サーフボードマウント」のいずれかに取り付けて(スライド装着)使用します。






回転ネジを緩めるとジョ イント部が縦回転します。 回転後は確実に締めて固 定してください。



連結ユニットの外し方





連結ユニット取付け方法

取付けの際は、レールにバックルを 差し込んで奥まで押しこむと、取付 ける事ができます。反対向きに取付 ける事もできます。



注意!ユニットの取付けは 必ずパックルを奥ま で差し込み、カチッという音と共に確実 に固定されている事 を確認後にご使用く ださい。落下の原因 になります。


26

ヘルメットマウントの使い方

自転車用ヘルメットに取付ける

まずはじめに、ベルトとスナップロックを分離してください。

スナップロック






反対側も同じ様にベルトを通し、両方のベルトを 同時に引いて、固定対象に緩みがないようしっかり と固定してください。



両方のスナップロックを押し下げ確実にロックして ください。必ずベルトを締めながら奥までしっかり 押し下げてください。



注意!必ず 確実にロック してください 連結ユニットをヘルメットマウントの レールに沿って取付けてください。




蝶ネジ A を緩めるとジョイント部が 縦回転します。回転後は確実に締め て周宝してください



注意!蝶ネジ A が空回りする際は、ネジのつまみとボルトが一緒に回るよう少しつまみを引きながら回しください。 注意!ナットが外れる場合があるので紛失にご注意ください。

カメラをヘルメットマウントにセットする

ネジ A をカメラ底のネジ受けに**押し当てながら**蝶ネジ B を回転させて固定します。



注意! ヘルメットマウントは、自転車用の穴開きヘルメットに対応しています。 その他のヘルメットは、確実にベルト固定できるもののみ使用可能です。 固定できないものは使用しないでください。

注意! ヘルメット形状によっては取り付け不可の場合があります。 注意! 必ず「蝶ネジ A・B」「ネジ A」「固定ベルト」が確実に締まって固定されている事を確認してからご使用ください。

28


サーフボードマウントの使い方 サーフボード・スノーボードに取付ける

サーフボードマウントの取付け方

(1)連結ユニットにアンカーマウントを取り付けます。



②蝶ネジAを一旦取り外しアンカーマウントのリングを蝶ネジAの奥にしっかりと押しこんで、再度定します。
※ナットの例失に注意



注意!蝶ネジ A が空回りする際はネジの持ち手とボルトが一緒に回るよう少しつまみを引きながら回してください。



③ユニットをサーフボードマウントに取り付け、両マウントの裏側に円形の3Mスティッカーを貼り付けます。(既に貼られている場合もあります) スティッカーの表面紙を剥がし、各種ボードの取り付け面に貼り付けます。



注意!必ず接着面に油分、 汚れ、埃などが無い平面な場所に取り付けてください。 注意!必ず常温の室中ので行い、しっかりと押しつけて 最低でも24時間経過してから使用してください。接 着性が損なわれ落下する恐れがあります。

カメラをマウントにセットする

ネジ A をカメラ底の ネジ受けに押し当て ながら蝶ネジ B を 回転させて固定します。



故障かな?と思ったら — 及び ① 使用上の注意

症状	確認ポイント	解決方法 及び ① 使用上の注意
ボタンを押しても 反応しない・操作が できない(フリーズ) ・誤表示状態になる ・電源が OFF になる	フリーズ・誤表示は操作 状況によって発生します ▶が、メディアに原因があ る場合もあります。 次の事を試してください。	 ①メディアの使いまわしをしていませんか? 新品メディアを使い、本品専用で使用してください。 ②メディアの Class は何を使用していますか? Class 4~10を使用してください。Class 4 及び6を使用している場合は、10を試してください。 ③環境温度が−10~40℃の範囲外ではないですか?カメラ周囲の温度が−10~40℃で使用してください。
フリーズ状態(反応し ない・操作ができな い状態)から復帰の 仕方が分らない	● リセット操作をしてみ ましたか?	本体のリセットホール(「各部位の名称」参照)にクリップのワイヤーのような細い棒(尖ったものは禁止)を差し ▶ 込んで奥のボタンを押してください。 フリーズが解除され電源 OFF 状態になります。
動画が再生できない	MOV 形式データが再生 できる環境ですか?	パソコンの再生ソフトによって、またスマホやタブレットによっては MOV が再生できないことがあります。 その場合は、一般的なファイル形式変換ソフトなどを使ってファイル形式を対応可能形式に変換してから再生してください。スマホやタブレット等アブリが使えるものは、一般的な MOV 再生アプリで再生してください。
カメラの電源が 直ぐに OFF になる	カメラは充電されていま すか?	▶ 電池残量が無いかもしれません。充電を行ってください。
動画がスムーズに 再生されない。 音と映像がずれる。	カメラ以外に原因がある ▶ かもしれません。次の事 を試してください。	1. 処理速度の速い PC を使用する。2. PC のハードディスクにコピーしてから再生する。3. microSDHC カードの CLASS10 を使って撮影する。

別売アタッチメントについて ※販売を終了している場合もあります

⚠ 使用上の注意

注意!取扱説明書内各所に記載されている「注意!」表記は必ずお読みください。 注意!「故障かな?と思ったら」の記載も必ずお読みください。

- 注意!電波や磁気が発生する場所(電波塔、高圧線付近など)や電磁波が発生するもの(テレビ、電子レンジ、スピーカー、ゲーム機)の側で使用すると画像や音声が乱れたりデータが失われる可能性があります。
- 注意!電源を OFF にしても微少電流は流れています。そのまま長期間経過すると過放電状態になり充電しても使用できなくなりますので、必ず半年に一度は本機に充電をしてください。
- 注意!カメラのレンズ部分は絶対に触らないでください。ゴミなどが付着し傷の原因となります。また、ポケットに 入れたりカバンに押し込むことや他の物と一緒に収納することもレンズの傷に繋がるのでおやめ下さい。
- 注意!レンズ周りの埃や水滴を布で拭くと、傷の原因となるため必ず吹きとばしたり振り落とすようにしてください。
- 注意!急に大きな湿度差や温度差が生じる状況をつくると、レンズが曇り安くなります。頻繁にこのような状況がおこり、そのまま放置すると、汚れ、カビ、放魔の原因となるのでご注意ください
- 注意!レンズが曇った場合は、雷源 OFF の状態で 2 時間ほどそのままにしてください。自然と曇りが取れます。
- 注意!カメラに対する振動や衝撃、浸水、また誤った使用によりカメラやメディア(メモリーカード)の破損やデータ の消失が起こることがあるので、使用前には必ずデータのバックアップ(パソコンなどに保存)を行ってください。
- 注意!各種アタッチメントを取り付ける際は確実に取り付けてください。落下の原因になります。また、必ず確実な 固定を確認してからご使用ください。
- 注意!アタッチメントを取付ける際は、ネジが斜めになっていないか確認しながら回転させて取り付けてください。
 - 31 無理に回転させると破損する恐れがあるのでご注意ください。

- 注意!吸盤型及び接着型マウントは必ず取付け面に油分、汚れ、埃などが無い平面な場所に取り付けてください。また、シールの取り付けは必ず常温の室内で行い、最低でも 24 時間経過してから使用してください。接着性が損なわれ落下する恐れがあります。
- 注意!気圧の変化などにより、ハウジングが開きにくくなる場合があります。ご了承ください。
- 注意!特殊な環境で使用される製品の特性上、水没に対する保証は行っておりません。水没の原因特定が難しいためです。また、カメラの落下が原因となる破損に対する保証も行っておりません。固定状況の確認が事実上行えないためです。予めご了承ください。
- 注意!法律で禁じられている場合を除き、本品の故障や破損が原因となり発生したカメラ以外の関連パーツの破損、 またその他の二次被害や直接的及び間接的被害、撮影に要した費用や撮影によって得られたであろう利益の損失、 データの破損やそれによる損失なども補償いたしかねます。ご了承ください。
- 注意!冷暗所に保管し、高温多湿の場所や埃は絶対に避けください。使用前は正常に作動するか必ず確認してください。
- 注意!使用するメディアの種類やパソコン・スマホ・タブレットの種類、テレビの機種や車種、また操作の組み合わせや手順によって、エラーやフリーズが発生する場合があります。ご了承ください。フリーズからの復帰はリセットホールにクリップなどの細い棒を入れて(先が尖ったものは不可)奥のボタンを押す事で復帰します。
- 注意!本品はカメラ自体が電波を発します。アプリが接続しにくい状況は周辺電波環境の問題が考えられます。 不具合ではございませんので予めご了承ください。
- 注意!スマホやタブレット端末の機種や電波環境、使用環境、電池残量、 などにより、 ●アブリに接続しにくい ●一旦接続しても突然切断される ●アブリに接続ができないといったことがあります。ご了承ください。 このようなの場合は、19,20 ページ [アブリに接続できない場合」の方法で改善することがあります。
- 注意!アタッチメントは衝撃により破損する事があります。 段差を乗り越える際の衝撃やジャンプの着地等の衝撃は 破損の原因となりますので、ご注意ください。

Windows 及び Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Mac.Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc, の商標です。